

# Розетка телефонная, телевизионная, компьютерная скрытой установки «Севиль» ТМ UNIV

Артикулы: C0034, C0027, C0051, 1086, C0052, Б-C0034, Б-C0027, Б-C0051, Б-C1086, Б-C0052, 1080

Продукция соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

## 1. Назначение и область применения

Предназначены для присоединения телефонной, телевизионной и компьютерной сети при внутренней установке в помещениях.

## 2. Технические характеристики

Тип зажимов	Винтовой
Напряжение в сети	250 В
Частота тока	50 Гц
Номинальный ток розетка COMP и TF: розетка TV:	1,5 А 3 А
Материал корпуса	АБС-пластик
Материал деталей контактных групп	латунь
Сечение	от 0,1 до 2,5 мм <sup>2</sup>
Срок службы	5 000 циклов («вкл.–откл.»)

## 3. Комплектность

В комплект поставки входят:

- ☒ Розетка в сборе – 1 шт
- ☒ Индивидуальная упаковка – 1шт
- ☒ Паспорт – 1 экз.

## 4. Требования безопасности

4.1 Розетки ТМ UNIV удовлетворяют требованиям безопасности, предъявляемым к электроприборам со степенью защиты IP20.  
 4.2 Подключение розетки к поврежденным

источникам тока запрещено.

4.3 Монтаж розетки должен производиться только при отключенной сети.

4.4 Эксплуатировать розетку необходимо в отдалении от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

**ВНИМАНИЕ! Розетки с механическим повреждением корпуса эксплуатировать запрещено!**

## 5. Условия эксплуатации

В помещениях при температуре окружающей среды от 0°С до +25°С с допустимым временным увеличением до +35°С.

## 6. Подготовка изделия к работе

6.1 Извлечь розетку из упаковки.

6.2 Снять лицевую панель розетки путем легкого нажатия шлицевой (плоской) отверткой на гнездо центральной части розетки.

6.3 С задней стороны механизма подсоединить провода, вставив защищенные концы в пазы контактных зажимов, затянуть винты до упора.

6.4 Установить механизм изделия в углубление в стене (подрозетник), зафиксировав его стопорными винтами с лицевой стороны механизма, затянув их до упора.

6.5 Установить лицевую панель на место.

## 7. Условия транспортирования, хране-

## **ния и утилизации**

7.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготавителя, обеспечивающим предохранение упакованной розетки от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

7.2 Хранить только в упаковке изготавителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от - 40°C до +50°C и относительной влажности 70%,

допускается хранение при относительной влажности 95% при +25°C.

7.3 Утилизировать изделие как бытовые отходы.

## **8. Гарантийные обязательства**

8.1 Гарантийный срок эксплуатации розетки – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, срок службы – 5 лет.

**ВНИМАНИЕ! Сохраняйте паспорт и чек на розетку в течение гарантийного срока эксплуатации.**

**Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке**

**Изготовитель:** «ZHEJIANG HONGHUO ELECTRIC CO.,LTD.», Китай, NO.104 DAYUAN STREET SHUIGE INDUSTRIAL LISHUI CITY ZHEJIANG.

**Производственная площадка:** WENZHOU QINGTAI INDUSTRIAL CO.,LTD., Китай, NO.886, THE 2ND ROAD BINHAI ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, WENZHOU, ZHEJIANG.

**Уполномоченный представитель иностранного изготавителя:** ООО «Электросервис», 143987, Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, микрорайон Железнодорожный, дом 83, офис 1.